



PINGANILLO VIP COLLAR EXCLUSIVE

1. INTRODUCCIÓN
2. CUIDADOS NECESARIOS
3. INSTRUCCIONES PASO A PASO
4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. INTRODUCCIÓN

El pinganillo **desempeña la función de auriculares con micrófono** al recibir y **enviar audio durante una llamada telefónica o al reproducir pistas de audio**, siendo **imperceptible a simple vista**.

El inductor "Collar Exclusive" es de **tipo jack TRRS 3,5 mm**, es decir, se conecta físicamente al dispositivo reproductor de audio mediante un cable de conector jack TRRS 3,5 mm, lo cual permite una transmisión directa y cableada de la señal de audio entre el dispositivo reproductor de audio y el inductor.

El inductor "Collar Exclusive" es **compatible con todos los modelos de pinganillo receptor VIP** disponibles.



2. CUIDADOS NECESARIOS

- Es **estrictamente importante** realizar una **limpieza exhaustiva del conducto auditivo** antes de introducir el pinganillo receptor VIP, ya que **este se obstruye y deja de funcionar**.
- Cualquier modelo de pinganillo receptor VIP **requiere el uso de una pila de botón** para su funcionamiento, siendo la pila **337** comúnmente utilizada, salvo excepción. La duración de la pila es de aproximadamente **4-5 horas**, y se consume continuamente mientras está introducida en el pinganillo. Por lo tanto, es importante extraer la pila cuando no se esté utilizando.
- Se recomienda usar **pinzas de precisión** para extraer el pinganillo receptor VIP, tirando suavemente del extractor disponible.

3. INSTRUCCIONES PASO A PASO

3.1. Conectar el collar inductor exclusive al dispositivo reproductor de audio mediante el cable de conector jack TRRS 3,5 mm.

En el caso de que el dispositivo reproductor de audio no disponga de conector hembra jack TRRS 3,5 mm, si existe la posibilidad de utilizar un adaptador compatible, como por ejemplo un móvil iPhone 7 o superior, es fundamental usar el **adaptador oficial** a jack TRRS hembra 3,5 mm suministrado por el fabricante del dispositivo. El uso de cualquier adaptador no original puede afectar gravemente al rendimiento del pinganillo o, en algunos casos, impedir su funcionamiento por completo.

Si tampoco existe la posibilidad de usar un adaptador, cambiar el dispositivo reproductor de audio por otro modelo compatible con el conector jack TRRS 3,5 mm.

3.2. Colocar el collar inductor alrededor del cuello y por debajo de la ropa, de manera que no sea visible.

3.3. Introducir la pila correspondiente en el pinganillo receptor VIP.

Es importante tener en cuenta que la forma exacta de introducir la pila puede variar según el modelo del receptor VIP. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el receptor cuenta con una tapa de rosca, por lo que se debe desenroscar la tapa y colocar la pila de tal manera que el polo positivo (parte de botón) se oriente hacia abajo, y el polo negativo (parte plana) quede hacia arriba.

3.4. Introducir el pinganillo receptor VIP dentro del conducto auditivo.

3.5. Establecer una llamada telefónica o reproducir una pista de audio.

Para regular el volumen, al igual que ocurre con unos auriculares convencionales, se debe hacer directamente desde el dispositivo reproductor de audio. En cuanto al botón, sirve para colgar/descolgar una llamada, o para pausar/reanudar la reproducción de una pista de audio. Además, si se realiza un doble toque en el botón, se avanzará a la siguiente pista, y si se realiza un triple toque, se retrocederá a la pista anterior.

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4.1. El pinganillo receptor no se escucha o se escucha bajito.

Se debe revisar los siguientes puntos para solventar el problema:

- Verificar que el dispositivo reproductor de audio sea compatible con el conector jack TRRS 3,5 mm. En caso contrario, si existe la posibilidad de utilizar un adaptador jack TRRS 3,5 mm, es fundamental asegurarse de que se trate del modelo oficial suministrado por el fabricante del propio dispositivo reproductor de audio.
Si tampoco existe la posibilidad de usar un adaptador, cambiar el dispositivo reproductor de audio por otro modelo compatible con el conector jack TRRS 3,5 mm.
- Verificar que el inductor jack TRRS 3,5 mm esté adecuadamente conectado al dispositivo reproductor de audio.
- Verificar que el volumen del dispositivo reproductor de audio se encuentre configurado en su nivel máximo.
- Verificar que el inductor se encuentre colocado lo suficientemente cerca del pinganillo receptor. El inductor funciona como una antena emisora con un rango máximo de 25 centímetros, por lo que el pinganillo receptor debe ubicarse a una distancia inferior a dicho alcance para recibir la señal y reproducir el sonido. Cuanto más cercano esté el pinganillo receptor al inductor, mejor será la recepción de la señal y mayor será el volumen.
- Verificar que la pila esté correctamente introducida en el pinganillo receptor VIP y, en el caso de disponer de una tapa de rosca, ajustar ligeramente la rosca para optimizar el contacto.
- Reemplazar la pila del pinganillo receptor VIP por una nueva, ya que, en casos poco comunes, la pila puede estar defectuosa.

4.2. Se escucha ruido de fondo en el pinganillo receptor.

El inductor actúa de antena emisora de frecuencia, mientras que el pinganillo receptor cumple la función de radio, es decir, recibe señales de frecuencia. Por tanto, es susceptible a interferencias electromagnéticas generadas por otros equipos eléctricos como routers Wi-Fi, hornos microondas, cargadores, luminarias LED o motores eléctricos. Dichas interferencias pueden afectar la calidad de la señal recibida, provocando ruidos de fondo o distorsiones.

4.3. Se escucha un pitido intenso en el pinganillo receptor.

Se debe revisar los siguientes puntos para solventar el problema:

- Verificar que la pila esté correctamente insertada en el pinganillo receptor VIP, y, en el caso de disponer de una tapa de rosca, ajustar ligeramente la rosca para optimizar el contacto.
- Reemplazar la pila del pinganillo receptor VIP por una nueva, ya que, en casos poco comunes, la pila puede estar defectuosa.
- Cambiar la ubicación, ya que podría encontrarse cerca de una antena emisora de frecuencia de gran potencia que esté generando dichas interferencias.

4.4.El botón del collar inductor no funciona.

El botón es compatible con la mayoría de modelos de dispositivos reproductores de audio, aunque es importante destacar que puede no ser compatible con todos.